

## Anleitung Neustart Goodwe

### 1: Netzspannung trennen:

- FI-Schutzschalter (**Goodwe/Batteriespeicher**) ausschalten

### 2: Batteriespannung trennen:

- BYD / PYLONTECH:
  - o Batteriesicherung auf der rechten Seite ausschalten
- NEOOM:
  - o Schranktür öffnen
  - o Hauptsicherung ausschalten
- GOODWE:
  - o Batteriesicherung auf der linken Seite ausschalten

### 3: PV-Spannung trennen:

- Drehschalter auf der Unterseite des Goodwe-Wechselrichters von 1 auf 0 Stellen

10 Minuten Ausgeschalten lassen, um sicherzugehen das alles internen Bauteile entladen sind.

Einschalten in umgekehrter Reihenfolge:

### 1: PV-Spannung einschalten

### 2: Batterie einschalten

- BYD Hauptschalter einschalten
- NEOOM: Hauptschalter einschalten und roten Taster rechts hinten drücken bis einen Piepston erfolgt und die LED's (grün) leuchten

### 3: FI-Schutzschalter (im Zählerkasten) einschalten